

1. Newwell.fi → rekisteröidy
2. Täytä tarvittavat tiedot. Tarkasta IMEI-koodi seuraavasti: Kytke virta NewWell HRC-laitteeseen, mene puhelimen valikkoon ja näppäile seuraava merkki/numero sarja : *#06#
Näyttöön ilmestyy IMEI-koodi
3. Täytä IMEI-koodi ja paina "send"
4. Mene Movescount.com sivulle → rekisteröidy nyt (sivun yläreunassa)
5. Täytä tiedot (käytä samaa sähköposti osoitetta ja salasanaa kuin newwell.fi sivulla)
Käyttäjätunnuksen voit valita vapaasti. Paina rekisteröidy ja poistu sivulta tämän jälkeen.
6. Aseta laite ranteeseesi ja valitse valikosta "Sport"-kuvake. Paina sport uudestaan seuraavasta valikosta jolloin laite aktivoituu.
7. Pulssisi tulee näkyviin näytölle. Pidä laitetta kytkettynä noin kaksi minuuttia. Sammuta laite tämän jälkeen.
8. Tässä vaiheessa sinun on odotettava noin viisi minuuttia, jotta data ehtii rekisteröityä Movescount-tilille.
9. Mene movescount.com sivulle → kirjaudu sisään sähköposti osoitteellasi ja salasanalla sivun yläreunassa.
10. Näytölle ilmestyy ehdotus Realtime events hyväksymiselle.
11. Paina "Yhdistä"
12. Olet valmis käyttämään NewWell HRC-laitetta.

Tuloksia voi seurata yksinkertaisemmassa muodossa NewWell.fi sivulla, kirjautumalla sisään tunnuksillasi. Movescount.com sivulta voit seurata harjoituksiasi yksityiskohtaisemmin.

Kiitos että valitsit NewWell HRC-laitteen!